



## You Get OUT - Mode d'emploi



**Idéal pour éliminer les moustiques autour des terrasses, tonnelles de jardin, ateliers artisanaux, agricoles, garages, petits locaux industriels, ...**

**PROTECTION AUTOMATISEE, WATERPROOF, SILENCIEUX, DISCRET, JUSQU'À 2 MOIS DE PROTECTION PAR RECHARGE,...**

Caractéristiques: You Get OUT est un appareil de capture à usage public et professionnel. Très robuste et d'une grande sécurité, il réunit un double appât, lui offrant un large ciblage :

→ la lumière noire UV pour capturer les moustiques de nuit (Culex,...)

→ les acides - Activix-Pro - pour capturer le moustique "Tigre"

→ zone d'aspiration performante contre également les mouches et les phlébotomes.

- Résiste à l'eau : certification IP64Protection.
- Insectes cibles: toutes les espèces de moustiques en Europe, mouches, phlébotomes. Période d'utilisation: en continu pendant la saison des moustiques.
- Composition de l'Activix Pro: sels d'acides aliphatiques: mélange de substances odorantes qui rend le dispositif de piégeage plus efficace pour attirer la majorité des espèces d'insectes hématophages présents. Une fois placé dans le dispositif, il dégage des stimuli olfactifs similaires à ceux libérés par les humains. Ces composants sont peuvent être perçus par les moustiques jusqu'à une distance de plusieurs mètres. Durée de l'Activix Pro: 60 jours à partir du moment où il est enlevé de son emballage.
- Conditionnement, 1 emballage carton contenant:
  - 1 Appareil You Get OUT
  - 1 Câble d'alimentation et son transformateur 12V
  - 1 Recharge Activix Pro pour 2 mois de protection

### POSITIONNEMENT DE You Get Out

1. Les moustiques du type se développent dans les zones humides et en relation aux points d'eau stagnante. En ce qui concerne l'Aedes albopictus, dit le "Moustique Tigre", son habitat est lié à la végétation dense: touffes, buissons, haies, ...
2. Placez You Get OUT à l'ombre, au niveau du sol, entre ces zones humides et celle que vous fréquentez vous-même, à au-moins 5 mètres de vous.
3. Par son action permanente de capture, 24H/24 du Printemps à l'Automne, You Get OUT freinera le développement de la colonie de moustiques dans son environnement immédiat, en favorisant votre confort du fait de la diminution de l'agression, offrant ainsi un véritable répit, sans pour autant représenter un dispositif de protection à proprement parler, dans la mesure où même si vous n'avez plus de moustiques "habitant" directement autour de votre point de vie stratégique, votre simple présence pourra les "appeler" jusqu'à 50/70m depuis chez votre voisin, depuis le fond de votre jardin, etc.

### PLACEMENT DE L'ATTRACTIF ACTIVIX PRO



1. Débrancher l'alimentation électrique 12V.
2. Retourner le piège.
3. Après l'avoir sorti de son emballage, coller Activix Pro à l'aide de son adhésif double-face contre la paroi INTÉRIEURE du corps central du piège, du côté opposé à la fenêtre ovale.
4. Placer le piège et rebrancher l'alimentation électrique 12V.

## ENTRETIEN, NETTOYAGE OU REPLACEMENT DU FILET DE CAPTURE



Quick lock adapter. Note position of the bayonette fittings.



1. Débrancher l'alimentation électrique 12V.
2. Retourner le Piège et dévisser l'anneau de fixation. Identifier se points de calage.
3. Retirer filet, le vider, le repositionner avec son élastique ou le remplacer. Si le ventilateur est bloqué / obstrué par une feuille, une branche, nettoyer les pales délicatement.
4. Revisser l'anneau.
4. Placer le piège et rebrancher l'alimentation électrique 12V.

## REPLACEMENT DE LAMPE UV



Open up the hat (4 x phillips screws).



Disconnect the wires (fan and switch connector).



Disconnect the UV-tube.



Disconnect 4 x tube holders (finch and turn gently inwards). Snap off the tube holders and attach them to the new tube.

1. Débrancher l'alimentation électrique 12V.
2. Retourner le Piège et dévisser les 6 vis sous le capot.
3. Débrancher le connecteur de la lampe.
4. Remplacer la lampe, rebrancher le connecteur, revisser le capot.
4. Placer le piège et rebrancher l'alimentation électrique 12V.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI, SÉCURITÉ, FAQ

Toujours débrancher You Get OUT avant de procéder à l'entretien.

Ne pas disposer You Get OUT dans un endroit inondable.

Ne pas brancher You Get OUT si le transformateur et/ou le câble d'alimentation sont endommagés.

Ne pas mettre les doigts au contact du ventilateur et ne pas laisser les enfants manipuler You Get OUT.

Si ni la lampe, ni le ventilateur ne fonctionnent, vérifier la connexion à l'alimentation électrique.

Si le ventilateur est bruyant, ou bloqué, vérifier qu'il ne soit pas partiellement obstrué par une branche, une feuille, et le nettoyer.

Si la lampe ne fonctionne plus, la remplacer.P

**Garantie:** You Get Out est garanti 2 ans.

Pour toute question, contacter :



**HBM Distribution**

326 Av Rhin et Danueb, 06140 Vence, contact @ hbmdistribution.com  
Tel 04 93 58 23 63, Fax 04 93 58 29 19 - www.hbmdistribution.com